

# DJ-195 ALINCO

## käsiraadiojaam

### JUHTORGANID (vt. inglisekeelse juhendi lk.3 ja 4)

- (1) Vedelkristallnäidik
- (2) Kanalivalija/parameetrite valija vastavalt menüüle
- (3) Mikrofoni pesa
- (4) Kõrvaklapi pesa
- (5) Toite sisse/välja lüliti
- (6) Funktsiooni klavv
- (7) Mikrofon
- (8) Klaviatuur
- (9) Saate/vastuvõtu indikaator. Saatel põleb punaselt, vastuvõtul roheliselt.
- (10) Antenni pesa
- (11) Saatmisnupp - Rääkimiseks tuleb all hoida, vastu võtmiseks jälle lahti lasta
- (12) Monitor - avab kanali kuulamiseks (avab müraluku ja võtab maha selektiivkutsungid)
- (13) Aeglase laadija pesa või välise 12V toiteallika pesa

#### 4.1. SISSELÜLIMINE

(vt. joonis 4.1 inglisekeelse juhendi lk. 14)  
Sisselülimiseks tuleb hoida POWER nuppu all u. 1 sekund.

#### 4.2. MÜRALUKU SÄTTIMINE

DJ-195 omab 21 müraluku nivood.  
Sättimiseks vajuta SQL nuppu. Näidikule ilmub kiri SQL ja kaks numbrit (00..21). Pöördupuga (2) vali sobiv müraluku tase.

Suurem number vastab suuremale vastuvõtu nivoole ja väiksemale tundlikkusele.

#### 4.3. Helitugevuse sättimine

(vt. joonis 4.3 inglisekeelse juhendi lk. 15)

DJ-195 omab 21 helitugevuse nivood.

Sättimiseks vajuta VOL nupule. Näidikule ilmub kiri VOL ja kaks numbrit (00..21). Pöördnupuga (2) vali sobiv helitugevus. Helitugevust kontrollida saab, hoides all monitori nuppu (12).

**!! TÄHTIS !!**

- Jaama ei tohi kasutada, kui õiget antenni või koormust pole külge ühendatud!

**NB! DJ-195-ga töötamiseks on vajalik Sideameti tööloa.**

**- Aeglane laadija laeb aku täis 14 tunniga. Oluliselt pikem laadimisaeg võib kahjustada akut.**  
**-Kiirlaadijaga aku korralikuks täislaadimiseks peab aku olema laadijas vähemalt 3 tundi**

**Tagatis:**

Maaletooja ja garantiiteenindus:  
TEHNOTURG – T RAADIOSIDEKESKUS OÜ  
MUSTAMÄE TEE 16, TALLINN 10617  
TEL. 6 518 040; www.tehnoturg.ee