

# CobraAirWave™

## Traadita muusikavastuvõtja



### Kiirjuhend

Töötab kõigi seadmetega, mis toetavad **Bluetooth®-tehnoloogiat**.

Täname, et olete endale soetanud traadita muusikavastuvõtja CobraAirWave™.


Muusikavastuvõtjaga CobraAirWave™ saate te:

- mängima panna mis tahes traadita **Bluetooth®-tehnoloogiat** toetava meediaseadme oma kodustereo, autostereo või muusikadoki kaudu;
- muusika esitamist otse meediaseadme kaudu juhtida;
- ühendada meediaseadme ilma stereosüsteemi lähedale minemata;
- luua kodus **Bluetooth®-tehnoloogia** abil virtuaalühenduse ligikaudu 10 meetri ulatuses.

### Tootekomplekt



3,5 mm-3,5 mm audiokaabel



3,5 mm-RCA audiokaabel



Cobra AirWave™-i Bluetooth®-vastuvõtja



Mikro-USB-kaabel laadimiseks

### CobraAirWave™-i seadistamine

1. Ühendage üks helikaabli 3,5 mm ots CobraAirWave™-i kõrvaklapipessa.
2. Ühendage teine ots (3,5 mm või 2 x RCA) koduse stereosüsteemi heli sisendpessa.
3. Libistage toitelüliti sisse (OFFilt **ON**ile). Ühendage mikro-USB-adaptori kaabel seadmesse CobraAirWave™ ja USB-ga sobituvasse jõuallikasse.
4. Vilgub sinine LED-märgutuli, mis näitab, et seadmes on toide ja seda võib teie meediaseadmega siduda.



### CobraAirWave™-i sidumine

Et siduda CobraAirWave™ oma meediaseadmega, vajutage kolme sekundi vältel sinise valgustusega nuppu seadmel CobraAirWave™, et see lülituks sidumisrežiimile. Avage oma meediaseadme **Bluetooth®-sätete** menüü. Enamikus seadmetes tuleb selleks valida: **Sätted ▶ Bluetooth®**. Vajutage valikut „Scan for Devices“ (seadmete otsimine) ja/või oodake, et ilmuks saadaval olevate seadmete nimekiri ning valige seejärel CobraAirWave™.

Sidumine võib võtta kuni 30 sekundit. Kui teil palutakse ühendamiseks salasõna vastu võtta („Accept password to pair“), kinnitage valik („Confirm“). Kui CobraAirWave™ on seotud ja ühendatud, kuvatakse teie meediaseadmel kiri „Connected“ (ühendatud).

Kui CobraAirWave™ on teie meediaseadmega seotud, süttib muusikavastuvõtja peal olev LED-märgutuli **sinise valgusega**.

Täpsema info saamiseks **Bluetooth®**-seadmete ühendamise kohta lugege oma seadme kasutusjuhendit.

Kui teil on raskusi **Bluetooth®**-ühenduse loomise või hoidmisega, lülitage välja nii oma meediaseade kui ka CobraAirWave™, oodake 30 sekundit ja seejärel lülitage need uuesti sisse.

Nüüd, kus teie meediaseade ja CobraAirWave™ on ühendatud, olete valmis muusikat voogedastama.

Teie CobraAirWave™ on nüüd ühendatud ja valmis muusikat esitama! Pange muusika mängima nii, nagu te seda oma seadmes tavaliselt teete, ja heli tuleb teie kõlaritest!

Pidage meeles, et CobraAirWave™-i levialatus on 10 meetrit.

### Seadme uuesti ühendamine

Kui liigute levialast välja või lülitate **Bluetooth®**-funktsiooni oma seadmes välja, ühendatakse ka CobraAirWave™ teie seadme küljest lahti. Uuesti ühendamiseks avage oma seadmes **Bluetooth®**-i haldur ja valige nimetatud seadmete hulgast CobraAirWave™.

### Uue seadme ühendamine

Kui te soovite ühte seadet lahti ühendada ja teist ühendada:

1. Lõpetage käimasolev **Bluetooth®**-ühendus ühendatud seadme **Bluetooth®**-i halduri kaudu ja lülitage seadmes **Bluetooth®**-funktsioon välja.
2. CobraAirWave™-i saab nüüd mõne teise meediaseadmega ühendada. Järgige peatükis „CobraAirWave™-i ühendamine“ toodud juhiseid uute meediaseadmete ühendamiseks või ühendage CobraAirWave™ meediaseadme **Bluetooth®**-i halduri kaudu (kui seadet on juba varem ühendatud).

## Leviulatusest väljas või kadunud signaal

Kui meediaseade on CobraAirWave™-i leviulatusest väljas (kaugemal kui 10 meetrit) või miski blokeerib **Bluetooth®**-i signaali, vilgub sinine LED-märgutuli näitamaks, et **Bluetooth®**-ühendus seadmega on kadunud. Ühenduse katkemise vältimiseks:

1. Viige meediaseade tagasi leviulatusse (10 meetrit) ja/või tehke kindlaks, et vastuvõtja ja meediaseadme vahel ei oleks mingeid takistusi.
2. Ühendus taastatakse automaatselt 15 sekundi jooksul ja süttib sinine LED-märgutuli.
3. Kui ühendus on kadunud kauem kui 45 minutit, peate seadmed uuesti ühendama. Järgige peatükis „Seadme uuesti ühendamine” toodud juhiseid.

## LED-märgutuled

Sinine LED-märgutuli	
Vilgub aeglaselt	Passiivne leidmine
Vilgub keskmise sagedusega	Ühendamisrežiim
Vilgub kiiresti	Automaatne uuesti ühendamise režiim (kui meediaseade ei ole ühendatud, vajutage aktiveerimiseks ülemist nuppu)
Põleb ühtlaselt	Ühendatud
Esita/peatata	Kui ühendus on loodud, vajutage ülemist nuppu muusika esitamiseks/peatamiseks.

Punane LED-märgutuli	
USB-toide	
Toitelüliti on sees (ON):	
LED põleb	Alati
Toitelüliti on väljas (OFF):	
LED põleb	Aku laeb
LED väljas	Aku täielikult laetud

Akutoide	
Toitelüliti on sees (ON):	
LED põleb	Aku piisavalt laetud
LED vilgub	Aku tühjeneb
LED väljas	Aku tühi
Toitelüliti on väljas (OFF):	
LED väljas	Alati

## Veaotsing

Suurema osa seadmega CobraAirWave™ tekkida võivatest probleemidest saate lahendada selles osas toodud soovitude abil.

Muusika ei tule stereokõlaritest.

Lahendused:

- Veenduge, et seadmepoolne CobraAirWave™ on toide olemas või aku piisavalt laetud.
- Veenduge, et helikaabel on seadmega CobraAirWave™ kindlalt ühendatud.
- Veenduge, et üks kahest helikaablist on korralikult ühendatud stereosüsteemi ja vastuvõtjaga.
- Veenduge, et stereosüsteem on sisse lülitatud.
- Veenduge, et stereosüsteemi heli on kuulamiseks sobival tasemel.
- Veenduge, et meediaseadme helitase ei ole vaigistatud või liiga madal.
- Veenduge, et olete CobraAirWave™-i vastuvõtja leviulatuses ja et teie meediaseade on **Bluetooth®-tehnoloogia** kaudu vastuvõtjaga ühendatud.

Rohkema teabe saamiseks CobraAirWave™-i ja teiste Cobra toodete kohta külastage veebisaiti [www.cobra.com](http://www.cobra.com).

## Föderaalset Sideameti (FCC) ja Kanada tööstusministeriumi deklaratsioon

USAs ostetud toodete korral

**MÄRKUS.** Seade vastab Föderaalset Sideameti (FCC) eeskirjade 15. jaotise nõuetele. Seda tohib kasutada järgmistel tingimustel: 1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja 2) seade peab vastu võtma kõik häired, ka need, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid.

**ETTEVAATUST.** Seadme muutmise või osad, mida Cobra Electronics Corporation ei ole heaks kiitnud, võivad rikkuda FCC reeglid ja muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

Kanadas ostetud toodete korral

Seade vastab Kanada tööstusministeriumi litsentsi RSS-standardile. Seda tohib kasutada järgmistel tingimustel: 1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja 2) seade peab vastu võtma kõik häired, ka need, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Seade vastab FCC raadiosagedusliku kiirguse piirmääradele, mis on kehtestatud kontrollimata keskkonnale. Seade vastab Föderaalset Sideameti (FCC) eeskirjade 15. jaotise nõuetele ja Kanada tööstusministeriumi nõuetele RSS-210. Seda tohib kasutada järgmistel tingimustel: 1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja 2) seade peab vastu võtma kõik häired, ka need, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid.

See B-klassi digitaalsete seadete vastab KANADA standardile ICES-003.

**MÄRKUS.** Tootja ei vastuta raadio- või televiiside häirete eest, mida põhjustavad tootes tehtud lubamatud muudatused. Sellised muudatused võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

Seade on kaasaskantav. Selle väljundvõimsus on väiksem kui 20 mW. SAR-test ei ole vajalik.

**MÄRKUS.** Seadet on katsetatud ja see vastab B-klassi digitaalsete seadete piirväärtustele (Föderaalset Sideameti 15. jaotise nõuete järgi). Need piirväärtused on kehtestatud selleks, et kaitsta kodumajapidamiste paigaldisi kahjulike häirete eest. Seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning võib põhjustada kahjulikke häireid raadiosides, kui seda pole paigaldatud nõuetekohaselt. Siiski pole mingit garantiid, et ihegi paigaldise töös ei esine häireid. Kui seade põhjustab kahjulikke häireid tele- või raadiosides (seda saab kindlaks teha seadet sisse või välja lülitades), proovige seda järgnevatel võtetega parandada.

- Suunake või paigutage vastuvõtuantenn majale.
- Tõstke seade ja vastuvõtja teineteisest kaugemale.
- Ühendage seade ja vastuvõtja erinevates vooluringides olevatesse pesadesse.
- Pidage abi saamiseks nõu edasimüüja või kogunud raadio- või teletehnikuga.

## Avaldus kaubamärgi kohta

Cobra® ja maokujutis on Cobra Electronics Corporation, USA-le kuuluvad registreeritud kaubamärgid. CobraAirWave™ ja Cobra Electronics Corporation™ on Cobra Electronics Corporation, USA-le kuuluvad kaubamärgid.

Sõnamärk Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc.-le kuuluv registreeritud kaubamärk ja Cobra Electronics Corporation kasutab seda litsentsi alusel.

